

· ADITIVO PARA VEHICULOS LIGEROS

# LIMPIA CARBURADOR

## Limpiador de carburador

### DESCRIPCIÓN


Producto diseñado para la eliminación del barniz y grasa presente tanto en el exterior como en el interior del carburador de un vehículo. Su fórmula limpia y descarboniza los sistemas de inyección, mejorando la combustión y eficacia del motor.

Es recomendable utilizar Limpiador del Carburador dos veces al año para mantener el motor en perfectas condiciones y evitar la acumulación de restos de combustión.

### PROPIEDADES

- Elimina barnices y carbonilla.
- Limpia sin desmontar cuerpo de mariposa y válvulas de aire.
- Limpia los asientos de válvulas y cámara de combustión.
- Usar en piezas desmontadas o sin desmontar como válvulas EGR y sondas lambda carbonizadas o con aceite.
- Optimiza la potencia del motor.
- Buena protección anticorrosiva.

PARÁMETRO	NORMA	RESULTADO
Aspecto	Visual	Líquido claro
Densidad (g/ml)	ASTM D-1298	0.771
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1078	62
Punto de inflamación, °C	ASTM D-56	12



400 ml. 12 uds.  
Ref: 00230050021

### DOSIS

La cantidad necesaria para conseguir cualquiera de sus funciones.

### APLICACIÓN

1. Desmontar la entrada del aire al motor lo más cerca del carburador, dónde se produce la mezcla de combustible.
2. Aplicar con el motor en frío para eliminar los restos superficiales.
3. Poner el motor en marcha y a temperatura de trabajo aplicar Limpiador del carburador. Notaremos que el motor se revoluciona al variar la mezcla de combustible.
4. Esperar unos minutos y apagar el motor. Eliminar los restos que puedan quedar con un paño o papel.
5. Montar la entrada de aire y realizar una prueba de conducción.